

Winterbetrieb UL's

1. Vorwärmung des Motors



Bei Umgebungstemperaturen unter +10 °C muß der Motor vor dem Anlassen vorgewärmt werden:
zwischen 0°C und +10°C ca. 25 bis 30 Min

unter 0°C ca. 30 bis 40 Min Bei der Flugvorbereitung sind diese Zeiten einzuplanen !!!

Gesamtbild der Aufstellung	Luftaustritt mit 2 Arretierschrauben unten
	
Einführung und Fixierung mit den beiden Arretierschrauben (in die Cowling einstecken)	Fertiger Anschluss
	

2. Erhaltung der Batterieladung der Bordbatterie

In den Wintermonaten ist ein Ladegerät zur Erhaltung der Batterieladung anzuschließen.

Beim An- und Abklemmen muß immer zuerst der Netzstecker gezogen werden.	Einstellung des Ladegerätes auf Motorrad.
 <p>Netzstecker ziehen</p>	 <p>MXS 5.0 auf Motorrad stellen</p>